

BlueWay TX15

Használati útmutató



A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt az útmutatót.

Kiadás: 2026/07 • Magyar nyelvű útmutató

1. Fontos tudnivalók

FIGYELEM

Az útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez, anyagi kárhoz, illetve a jótállási igény elutasításához vezethet.

- A TX15 városi jellegű, hobbi célú használatra, szilárd és egyenletes burkolatra készült. Nem terepjármű, nem alkalmas könnyű terepre vagy extrém körülményekre.
- A rollert egyszerre kizárólag egy személy használhatja. Utast, gyermeket vagy állatot szállítani tilos.
- A maximális felhasználói tömeg 120 kg. A kormányra vagy burkolati elemekre akasztott teher ronthatja a stabilitást.
- A terméket 16 éven felüli felhasználók számára tervezték. Használatakor mindig tartsa be a használat helyén hatályos közlekedési szabályokat.
- Közúti használat előtt a felhasználó kötelessége ellenőrizni, hogy a jármű az aktuális jogszabályok szerint hol és milyen feltételekkel használható.
- A készülék átalakítása, illetéktelen megbontása, nem megfelelő alkatrészrel történő javítása tilos és veszélyes.
- Mindig viseljen megfelelően rögzített bukósisakot. Javasolt a térd-, könyök- és csuklóvédő, valamint zárt, lapos talpú cipő használata.

Rendeltetésszerű használat

A rollert tiszta, száraz, jó látási viszonyok között, megfelelő tapadású burkolaton használja. Ne használja esőben, hóban, jeges vagy vízzel borított úton. A készülék elektromos részegységeit óvni kell a nedvességtől és a beázástól.

2. A készülék áttekintése



Főbb felszereltség

- Első és hátsó lengéscsillapítás
- Tárcsafék
- Első és hátsó irány- és helyzetjelzők, féklámpa
- Duda és riasztó
- LED kijelző
- Egy fő akkumulátor; opcionálisan második, kiegészítő akkumulátor

FONTOS

A kezelőszervek és tartozékok kivitele gyártási szériánként kis mértékben eltérhet. Indulás előtt álló helyzetben azonosítsa a féket, a gázkart, a menetirány-választót, az irányjelzőt, a világítást és a dudát.

3. Műszaki adatok

Megnevezés	BlueWay TX15
Motor teljesítménye	1500 W
Sebességtartomány	legfeljebb 40 km/h
Akkumulátor	60 V / 20 Ah lítiumion
Hatótáv	1 akkumulátorral max. 35-40 km; 2 akkumulátorral max. 70-80 km
Töltési idő	kb. 5-8 óra
Fék	tárcsafék
Kerékméret	18 × 9,5 inch
Méret (H × Sz × M)	192 × 105 × 132 cm
Nettó / bruttó tömeg	76 / 84 kg
Max. felhasználói tömeg	120 kg
Ajánlott testmagasság	120-200 cm
Kijelző	LED
Szín	zöld

A hatótáv és a maximális sebesség ideális körülmények között értendő. A terhelés, a hőmérséklet, az útburkolat, az emelkedők, a guminyomás, a gyorsítások és az akkumulátor állapota jelentősen módosíthatja a valós értékeket.

4. Átvétel és üzembe helyezés

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék és a tartozékok sértetlenségét. Látható sérülés, hiányzó alkatrész vagy sérült elektromos csatlakozó esetén ne helyezze üzembe a rollert.

Összeszerelési alapelvek

- Az összeszerelést sík, stabil, jól megvilágított helyen végezze, gyermekektől és háziállatoktól távol.
- A kormány, a tükrök, az ülés, a kerekek, a sárvédők és az egyéb szállítás miatt leszerelt elemek rögzítését kizárólag a hozzájuk tartozó kötőelemekkel végezze.
- A csavarokat egyenletesen húzza meg. Ne használja a készüléket hiányzó, sérült vagy nem megfelelő csavarral.
- Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem feszülnek, nem szorultak be és nem érnek mozgó vagy forró alkatrészhez.
- Bizonytalanság esetén az összeszerelést és az első üzembe helyezést bízza szakemberre vagy egyeztessen a forgalmazó szervizével.

Első használat előtt

- Töltse fel teljesen az akkumulátort az eredeti töltővel.
- Ellenőrizze a fékek működését, a kormány és az ülés stabil rögzítését, a gumiabroncsok állapotát és nyomását, valamint minden csavarkötést.
- Próbálja ki a világítást, az irányjelzőket, a féklámpát, a dudát és a kijelzőt.
- Az első elindulást forgalomtól elzárt, sík, tágas területen, alacsony sebességgel végezze.

5. Indulás előtti ellenőrzés

Fékek

A fékkarok működjenek egyenletesen; a roller álló helyzetben legyen biztonságosan megállítható.

Kormányzás

A kormány szabadon mozogjon, ne legyen laza, szoruló vagy rendellenesen zajos.

Gumiabroncsok

Ne legyen vágás, repedés, deformáció vagy rendellenes kopás. A nyomást a gumiabroncson jelölt érték szerint állítsa be.

Kötőelemek

Ellenőrizze különösen a kerék, fék, kormány, ülés és sárvédő rögzítéseit.

Elektromos rendszer

A kábelek és csatlakozók legyenek sértetlenek és szárazak.

Töltöttség

Csak az útvonalhoz elegendő töltöttséggel induljon el.

Fény- és hangjelzés

Ellenőrizze a világítást, irányjelzőket, féklámpát és dudát.

NE INDULJON EL

ha sérülést, laza rögzítést, szokatlan hangot, gyenge fékhatást, hibás kormányzást, rendellenes melegedést vagy elektromos hibát tapasztal.

6. Vezetés és parkolás

Elindulás

- Üljön középen, mindkét kezével fogja a kormányt, lábait tartsa stabilan a lábtartón.
- Kapcsolja be a készüléket a kulccsal, ellenőrizze a menetirányt, majd a gázkart lassan és fokozatosan működtesse.
- Kerülje a hirtelen gyorsítást, különösen kanyarban, lejtőn, laza vagy egyenetlen felületen.
- Hátramenetet kizárólag teljes megállás után, kis sebességgel és körültekintően használjon.

Fékezés és kanyarodás

- A fékkarokat fokozatosan működtesse. Hirtelen fékezéskor a kerekek megcsúszhatnak és a roller felborulhat.
- Kanyar előtt csökkentse a sebességet. A háromkerekű kialakítás sem akadályozza meg a felborulást túl gyors vagy hirtelen irányváltásnál.
- Nedves, poros, homokos vagy kavicsos felületen jelentősen romolhat a tapadás és nőhet a fékút.

Parkolás

- Sík, stabil, másokat nem akadályozó helyen álljon meg.
- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a kulcsot és aktiválja a rendelkezésre álló rögzítést vagy riasztót.
- Lejtőn lehetőleg ne parkoljon. Ha elkerülhetetlen, biztosítsa a rollert elgurulás ellen.

7. Akkumulátor és töltés

AKKUMULÁTOR

A TX15 kizárólag a hozzá való 60 V / 20 Ah akkumulátorral és a gyártó/forgalmazó által biztosított, kompatibilis töltővel használható.

Töltési sorrend

1. Kapcsolja ki a rollert, húzza ki a kulcsot, és helyezze száraz, hűvös, jól szellőző helyre.
2. Ellenőrizze, hogy a töltő, a kábelek és a csatlakozók épek és szárazak.
3. Először csatlakoztassa a töltőt az akkumulátor töltőaljzatához.
4. Ezután csatlakoztassa a töltőt a megfelelő hálózati aljzathoz.
5. A töltő piros jelzése általában töltést, a zöld jelzés teljes töltöttséget jelez.
6. A töltés végén először a hálózati aljzathoz húzza ki a töltőt, majd az akkumulátorról válassza le.

Töltési biztonság

- Töltés közben ne hagyja a készüléket hosszú időre felügyelet nélkül, és ne takarja le a töltőt.
- Ne töltsön közvetlen napsütésben, zárt tárolórekeszben, gyúlékony anyag közelében, nedves helyen vagy 0 °C alatti környezetben.
- Rendellenes szag, zaj, villogás, deformáció vagy túlzott melegedés esetén azonnal szakítsa meg a töltést, és forduljon szervizhez.
- Ne használjon sérült, beázott, leejtett vagy ismeretlen eredetű töltőt.
- Az akkumulátort tilos megbontani, rövidre zárni, tűzbe dobni vagy ház tartási hulladék közé helyezni.

8. Két akkumulátor használata

A TX15 egy fő akkumulátorral kerül forgalomba. A második, azonos teljesítményű 60 V / 20 Ah kiegészítő akkumulátor külön rendelhető. A fő akkumulátor a lábtartó alatt, a kiegészítő akkumulátor az ülés alatti táskában helyezhető el.

Biztonsági szabályok

- Csak a TX15-höz jóváhagyott, azonos névleges feszültségű és kapacitású akkumulátort használjon.
- Az akkumulátorok csatlakoztatását, leválasztását vagy cseréjét kizárólag kikapcsolt állapotban végezze.
- Sérült, felpúposodott, beázott vagy rendellenesen melegedő akkumulátort ne csatlakoztasson.
- A két akkumulátor együttes használata a hatótáv növelésére szolgál; nem jogosít fel nagyobb terhelésre vagy a megengedett sebesség túllépésére.
- Ha a csatlakoztatás módja nem egyértelmű, kérje a forgalmazó vagy szakszerviz segítségét.

HATÓTÁV

A 35-40 km, illetve 70-80 km maximális adat ideális körülményekre vonatkozó tájékoztató érték. Hideg időben, nagyobb terheléssel, emelkedőn, gyakori gyorsítással vagy alacsony guminyomással rövidebb lehet.

9. Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a kulcsot, és válassza le a töltőről.
- Puha, enyhén nedves ruhát használjon. Ne alkalmazzon nagynyomású mosót, vízsugarat, gőztisztítót vagy agresszív oldószert.
- A töltőaljzatot, akkumulátort, kijelzőt, motort és elektromos csatlakozókat tartsa szárazon.
- Tisztítás után csak teljesen száraz állapotban kapcsolja be vagy töltse a rollert.

Rendszeres ellenőrzés

Minden használat előtt	fék, kormány, gumik, fények, töltöttség, látható sérülések
Hetente / intenzív használatnál gyakrabban	csavarok, kábelek, csatlakozók, rendellenes kopás vagy zaj
Időszakosan	fékbetét, féktárcsa, kerékcsapágy, futómű, akkumulátor és töltő állapota

SZERVIZ

A fékrendszer, elektromos rendszer, motor, vezérlő és akkumulátor javítását bízza szakszervizre. A féktárcsára vagy fékbetétre ne kerüljön olaj vagy kenőanyag.

10. Tárolás és szállítás

Hosszabb tárolás

- A rollert és az akkumulátort hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolja; az ajánlott tartomány +5 °C és +20 °C között van. 0 °C alatt ne tárolja.
- Egy hónapot meghaladó vagy téli tárolás előtt töltsse fel az akkumulátort. Tárolás közben legalább kéthetente ellenőrizze a töltöttséget, és szükség esetén töltsse fel.
- Ne hagyja az akkumulátort teljesen lemerült állapotban. A mélykisülés maradandó károsodást okozhat.
- Védje a rollert közvetlen napsütéstől, fagytól, nedvességtől, hőforrástól és korrozív anyagoktól.
- A kulcsot gyermekektől elzárva, a készüléktől külön tárolja.

Szállítás

- A készüléket kikapcsolt állapotban, elmozdulás és feldőlés ellen biztonságosan rögzítve szállítsa.
- Ne emelje a rollert a kormánynál, kábeleknél, sárvédőnél vagy burkolati elemeknél fogva.
- Az akkumulátor szállítására vonatkozó mindenkori előírásokat tartsa be; sérült akkumulátort ne szállítson egyeztetés nélkül.

11. Hibaelhárítás

Nem kapcsol be

Ellenőrizze a kulcs helyzetét, az akkumulátor töltöttségét és csatlakozását. Ne bontsa meg az elektromos rendszert.

Nem tölt

Ellenőrizze a hálózati aljzatot, a csatlakozási sorrendet, valamint a töltő és a kábelek sértetlenségét.

Csökkent a hatótáv

A hideg, nagy terhelés, alacsony guminyomás, emelkedő, gyakori gyorsítás vagy öregedő akkumulátor csökkentheti a hatótávot.

Gyenge vagy zajos a fék

Ne használja tovább. Ellenőriztesse a fékbetétet, féktárcsát és a fékrendszert szakszervizzel.

Ráz vagy bizonytalanul kormányozható

Álljon meg. Ellenőrizze a gumit, kerékrögzítést és kormányt; hiba esetén forduljon szervizhez.

Szokatlan szag / melegedés

Azonnal kapcsolja ki, távolítsa el gyúlékony anyagoktól, ne töltse, és kérjen szakmai segítséget.

TILOS

A burkolat, az akkumulátor, a vezérlő, a motor vagy a töltő otthoni megbontása és javítása. Ha a hiba az alapellenőrzésekkel nem szűnik meg, ne használja a készüléket.

12. Jótállás, szerviz és kapcsolat

A jótállás és a kellékszavatosság részletes feltételeit a vásárláskor átadott jótállási jegy, a számla/nyugta, az Általános Szerződési Feltételek és a mindenkor hatályos jogszabályok tartalmazzák.

A rendeltetésszerű kopásból, túlterhelésből, beázásból, ütközésből, nem megfelelő töltésből vagy tárolásból, mélykisülésből, illetéktelen átalakításból vagy javításból eredő hiba nem minősül gyártási hibának.

Szervizbe adás előtt

- Ne használja tovább a hibás készüléket.
- Jegyezze fel a vásárlás adatait, a hiba körülményeit és – ha biztonságosan megtehető – készítsen fényképet vagy videót.
- A készüléket tiszta, biztonságosan szállítható állapotban adja át.
- A szervizbejelentést a blue-way.hu weboldal Szerviz menüpontjában indítsa el.

PÁN-TRADE KFT.
1173 Budapest, Csomafalva utca 2.
Home Center Üzletközpont, A/35. üzlet

Telefon: +36 1 200 4451, +36 1 426 1126
Web: blue-way.hu

Őrizze meg ezt az útmutatót a készülék teljes élettartama alatt. A termék műszaki fejlesztése miatt a gyártó és a forgalmazó fenntartja a változtatás jogát.